DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル(PDFファイル)



ATAPI で接続する方へ 内蔵ドライブ

セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み



メモ

困ったときは、こちらをクリックしてください。

最新の情報は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照ください。ホームペー ジには最新のQ&Aや仕様が案内されています。

セットアップ

セットアップ







☆ WindowsXP/2000 **の設定**

☆ WindowsMe/98SE/98 の設定

☆ 付属ソフトのインストール

取り扱いかた DVD/CD書き込み



前のページへ


セットアップ



☆セットアップのながれ







付属のユーティリティCDでソフトウェアをインストールする 別紙「はじめにお読みください」参照。



注意

- ・別紙「はじめにお読みください」とあわせて お読みください。
- ・本製品を取り付ける前に、ハードディスクな どの大切なデータは他のメディアにバック アップ(保存)してください。
- ・パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の 注意や設定は、各マニュアルを参照してく ださい。
- ・パソコンへの取り付け/取り外しは、パソコ ン本体のマニュアルを参照してください。

メモ

本製品を取り付けるには以下のものが必要 です。作業を行う前にご用意ください。


- ・本製品および付属品
- ・パソコンおよび周辺機器のマニュアル
- ・ドライバーなどの工具

注意・メモ


☆取り付けの前に


取り付ける位置

通常、プライマリのマスタにはハードディスクが接続されています。 そのため、本製品は下図 ~ のいずれかの位置に取り付けます。



セカンダリのマスタに 取り付けるときの位置





プライマリのス レーブに取り付け るときの位置

ジャンパスイッチの設定置





本製品



ジャンパ

(出荷時設定)

使用環境		プライマリ(IDE 0)		セカンダリ(IDE 1)		本製品の
他のIDE機器	本製品	マスタ	スレーブ	マスタ	スレーブ	ジャンパスイッチ設定
1台	1台		本製品	-	-	スレープ(SLAVE)
			-	本製品	-	マスタ(MASTER)
2台	1台		本製品		-	スレープ(SLAVE)
				本製品	-	マスタ(MASTER)
			-		本製品	スレープ(SLAVE)

:他のIDE機器が接続されている - : IDE機器が接続されていない

3台

注意

セカンダリに本製品1台だけを接続するとき は、必ずマスタに設定してください(出荷時 はマスタに設定されています)。

メモ

- ・通常、プライマリのマスタにはハードディス クを接続します。本製品1台だけを接続し て使用することはできません。
- ・本製品はハードディスクが接続されていな いフラットケーブルに接続することをおす すめします。本製品とハードディスクを同じ フラットケーブルに接続すると、パソコンの 動作が不安定になることがあります。

前のページへ


次のページへ


スレーブ(SLAVE)

ケーブルについて

本製品をスレーブとして接続する場合は、下図の のような形状のフラットケーブルが必要です。

パソコン本体付属のフラットケーブルが のような形状の場合や、パソコン本体にフラットケーブルが付属していない場合は、弊社製IDE接続ケーブルを使用してください。





CyberTrio-NXを搭載したPC98-NXシリーズを使用しているとき CyberTrio-NXがインストールされているPC98-NXシリーズでは、 CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windowsの設定が変更できないことがあります。パソコン本体のマニュ アルを参照して必ずアドバンストモードに変更してください。

注意・メモ


メモ

パソコンに IDE 機器接続用のフラットケーブルが付属していないときは、別売の弊社製IDE 接続ケーブルをお使いください。


前のページへ

☆取り付け方法

- 1 パソコン 周辺機器の順で電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。 さらに、パソコンのカバー(ネジ止め)を外します。
- 2 本製品の取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。
- 3 本製品をファイルベイに挿入し、付属の 取り付けネジ(4本)で固定します。



- **4** フラットケーブルと電源ケーブルを 接続します。
- 5 パソコンのトップカバー(ネジ止め)を 取り付け、パソコンおよび周辺機器を 元どおり接続します。



注意・メモ

メモ

パソコンに IDE 機器接続用のフラットケーブルが付属していないときは、別売の弊社製IDE 接続ケーブルをお使いください。

注意

ジャンパスイッチの設定と、フラットケーブルの接続が正しいか確認してください。 【「セットアップ - 」参照】

注意

ケーブルのはさみ込みやコネクタの抜けなどがないように注意してください。

前のページへ



☆WindowsXP/2000 の設定


本製品をパソコンに取り付けてパソコンを起動した後に、DMA転送を行うよ うに設定します。DMA転送は下記に記載の手順で設定できます。

- 1 [マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右 ボタンをクリックします(WindowsXPでは[マイコンピュータ]はスタートメ ニューの中にあります)。
- → メニューが表示されたら[管理(G)]をクリックします。

[デバイスマネージャ]をクリックします。

[IDE ATA/ATAPI コントローラ]をダブルクリックします。

本製品を接続しているチャネル(セカンダリまたは プライマリ)をダブルクリックします。



[詳細設定]タブをクリックします。

[転送モード(T)]の ▼をクリックし、[DMA(利用可能な 場合)]を選択します。初期設定では[PIOモード]に設 定されています。

[OK]をクリックします。

5 表示されるメッセージに従って再起動します。

注意・メモ

メモ

画面はWindows2000の例です。

注意

- ・本製品をマスタとして接続しているときは、 [デバイス0]の設定を変更してください。ス レーブとして接続しているときは、「デバイス 1]の設定を変更してください。
- ・パソコンの機種によっては、DMA 転送に非 対応で、メディアのデータが正しく読み出せ ないことがあります。その場合は、上記の [転送モード(T)]を[PIOモード]に設定し てください。

前のページへ



☆WindowsMe/98SE/98 の設定

本製品をパソコンに取り付けてパソコンを起動した後に、DMA転送を行うよ うに設定します。DMA転送は下記に記載の手順で設定できます。

- 1 [マイコンピュータ]アイコンにマウスカーソルを合わせ、マウスの右ボ タンをクリックします。
- 表示されたメニューから[プロパティ(R)]をクリックします。
- _ 【 システムのプロパティ 」ダイアログボックスが表示されたら、[デバイ スマネージャ1タブをクリックします。
- ▲ [CD-ROM]をダブルクリックします。
- **| 大 本製品のデバイス名をダブルクリックします。**
- ← [設定]タブをクリックします。
- DMA]をクリックしてチェックマークを 付け、「OK をクリックします。
- リックし、表示されるメッセージに従って 再起動します。



チェックマークをつけます。

注意・メモ

メモ

PC98-NXシリーズをお使いのときは、次の操 作をする前に Cyber Trio-NX をアドバンスト モードに変更してください。

注意

- ・パソコンの機種によってはDMA転送に対応 していないものもあります。パソコンのマ ニュアルを参照してください。
- ・DMA転送に対応していない機種では、DMA転 送に設定を変更するとメディアの読み込み が正常にできない、Windowsが正常に起動 しないなどの現象が起こることがあります。 お使いの環境がDMA転送に対応しているか どうかはパソコンメーカーにご確認ください。 このようなときはDMA のチェックボックスの チェックマークを外してください。
- ・お使いのパソコンによっては、[DMA1の チェックボックスがない、またはグレー表示に なっていて設定できないことがあります。

前のページへ



☆ 付属ソフトのインストール

付属のユーティリティCDで付属のソフトをインストールします。

ソフトの概要、インストール手順については、別紙「はじめにお読みくださ いっをお読みください。

ユーティリティCDに収録されている「Sonic DLA」は、必ずインストールしてく ださい。インストールしないとDVD-RAMメディアを使用することはできません。

本製品の接続が完了すると、[マイコンピュータ]の中に次のアイコンが追 加されます。



DVD-RAM ドライブ (D:)

ドライブがDに割り当てられ た例です。



CD-ROM (D:)

ドライブがDに割り当てられ た例です。

WindowsXPでは左のアイコンが追加されます。

DVD-RAMドライブアイコン:

CD/DVD/DVD-RAMメディアが使用できます。

WindowsMe/2000/98SE/98では、左のアイコン が追加されます。

CD-ROMアイコン:

CD/DVD/DVD-RAMメディアが使用できます。

注意・メモ

メモ

WindowsXPをお使いの場合は、OSの機能で DVD-RAM メディアを使用することもできます (FAT32 フォーマットの形式のみ)。

取り扱いかた

セットアップ 取り扱いかた







DVD/CD書き込み



取り扱いかた





イジェクトボタンを押してトレーを出し、メディアのセッ ト/取り出しを行います。 もう一度イジェクトボタンを押してトレーを戻します。

注意・メモ

注意

- ・トレーを無理に引き出したり、押し込んだりし ないでください。本製品の故障の原因とな ります。
- ・本製品が傾っていないことを確認してください。
- ・トレーを出した状態で放置しないでくださ い。本製品内部にチリやほこり等が入り、 故障の原因となります。

メモ


ライティングソフトウェアが起動しているとき や、パケットライティングソフトでフォーマットさ れたメディアが挿入されているときは、イジェ クトボタンを押してもトレーは排出されません。 その場合は、ライティングソフトウェアでイ ジェクト操作してください。

注意・メモ


☆メディアのセット

トレーの種類は、ディスクホルダー固定式と可動式の2種類があります。 製品によってトレーの種類は異なります。


イラストを参照して該当する種類のメディアセット方法をお読みください。








ディスクホルダー固定式 横向きに設置した場合メディアを図のようにトレーにセットします。



縦向きに設置した場合、図のように、下側にあるディスクホルダー2箇所 の間にメディアをセットします。




注意・メモ

注意

本製品を縦置き(垂直)にして取り付けた 場合は、8cm サイズのメディアを使用できま せん。


ディスクホルダー可動式(本製品を横向きに設置した場合)




ディスクホルダーA、Bをトレー面と同じ高さになるように下げる。 メディアの先端をストッパーの先端に入れる。 メディアをトレーのディスクガイドに合わせてセットする。

注意・メモ

ディスクホルダー可動式(本製品を縦向きに設置した場合)





ディスクホルダーA、Bをトレー面より上に上げる。

ストッパーとトレーの間にメディアを斜めに挿入して、メディアをストッ パー側に1cmほど押す。

その状態でメディアをディスクホルダーA、Bとトレーの間にセットする。

注意・メモ

注意

本製品を縦置き(垂直)にして取り付けた 場合は、8cm サイズのメディアを使用できま せん。

☆ メディアの取り扱いに関する注意

メディアはとても繊細です。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に読み 書きできなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必 ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで 除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記 具は使用しないでください。

注意・メモ

前のページへ

DVD/CD書き込み


セットアップ 取り扱いかた DVD/CD書き込み

- ☆データの書き込み
- ☆ DVDの規格について
- ☆ DVDビデオを作るには
- ☆ 制限事項



DVD/CD 書き込み

☆データの書き込み



著作権者の許諾なしに市販のメディア(CD-ROMや音楽CD、DVD-ROM、DVD-Videoなどを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用し て複製するときは、オリジナルDVD/CDの使用許諾条件に関する注意事項 に従ってください。



注意・メモ

前のページへ





☆ DVDの規格について

「-」規格と「+」規格

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、 仕様を参照してください。

「-」規格(DVD-R/RW)は、家電製品でも普及している規格です。そのため、 ほとんどのDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブで読み込むことができます。

「+」規格(DVD+R/RW)は、2002年に登場した新しい規格で、「-」規格 (DVD-R/RW)と比べて数々の技術的な改良()がされています。「-」規格 (DVD-R/RW)と同様、ほとんどのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み込 むことができますが、一部再生できない機器があります。

次のページ「DVD+R/RWの新技術」を参照してください。

注意・メモ

前のページへ

DVD+R/RW **の新技術**

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、仕様を参照してください。

ロスレスリンキング技術

DVD+RWでは、"ロスレスリンキング技術"により、データ追記時の継ぎ目がほとんどありません。

DVD+VRフォーマット

「-」規格(DVD-R/RW)で採用されているDVDビデオレコーディング規格 (VRモード)とは異なり、ディスク上で追記や編集、部分削除などを行っても通常のDVDプレーヤーとの再生互換性を維持できます。この機能を使用するにはDVD+VRに対応したアプリケーションが必要です。

バックグラウンドフォーマット

DVD-RWでは初期化を行うと、通常30分~60分ほどの時間がかかります。その点、DVD+RWでは、わずか1分で完了します。これはデータの書き込みに必要となる領域のうち、一部分のみ初期化し、残りの部分はドライブの空き時間を利用して初期化(バックグラウンドフォーマット)しているためです。バックグラウンドフォーマット中にデータを書き込んだり、ディスクを取り出したりすることもできます。

注意・メモ

前のページへ

「R」メディアと「RW」メディアと「RAM」メディア

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、仕様を参照してください。

「R」メディア(DVD-RやDVD+R)はCD-Rと同様、書き換え不可のDVDディスクです。 再生互換性に優れており、DVD-RやDVD+Rに記録されたデータは、ほとんどの DVD-ROMドライブやDVDプレーヤーで読み出すことができます。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW)はCD-RWと同様、書き込んだ内容を消去して繰り返し使えます。ただし、「R」メディアと比べると再生互換性が低いため、読み出しには、「RW」メディアに対応したDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーが必要です。

「RAM」メディア(DVD-RAM)は、フロッピーやMOと同じようにメディアのフォーマット後、ドラッグ&ドロップ操作で書き込みと消去が繰り返しできます。 また、ビデオレコーディング規格に対応した動画を保存することができます。 ただし、「R」メディアと比べると互換性が低いため、読み出しには「RAM」メディアに対応したパソコン(ドライブ)、DVD-RAMプレーヤーが必要です。

注意・メモ

メモ

DVD-RAMメディアには次のタイプがあります。

TYPE1

カートリッジからディスクの取り出しまできません。

TYPF2

片面のディスクで、カートリッジからのディスクの 取り出しができます。

TYPF4

両面のディスクでカートリッジからディスクの取り 出しができます。

カートリッジなしタイプ

前のページへ



☆ DVDビデオを作るには

ここでは、DVD-Videoを作るための概略を説明します。

DVD-Videoの作成にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

素材(動画や静止画など)を用意する。



素材を編集する。



DVDメディアに書き込む。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじめに お読みください」に記載されています。

素材を用意する

まず、DVDメディアに書き込む素材を用意しましょう。 素材は、以下のようなファイルが使用できます。

MPEG、AVIファイルなどの動画 JPEG、BMPなどの静止画 WAV、MP3ファイルなどの音楽(BGM)

ビデオキャプチャボードでキャプチャした映像を素材として使用することがで きます。また、IEEE1394インターフェース搭載のパソコンをお使いの場合 は、DVカメラで録画した映像をキャプチャーして使用することもできます。

注意・メモ

素材を編集する

素材を用意したら、素材の編集を行います。素材の編集では、以下の編集 ができます。

素材の編集にはソフトウェアを使用します。

ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

再生する順番を決める。

不要なシーンを編集する。

動画と動画の切り替わりに特殊な効果(トランジション)を加える。 テキスト文を挿入する。

BGMを加える。

静止画を使用してスライドショーを作成する。

オーサリングをする。

DVD-Videoのメニュー画面を作成することもできます。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじめに お読みください」に記載されています。

DVD メディア に書き込む

本製品を使用して、編集した素材をDVDメディアに書き込みます。

DVDメディアへの書き込みにはソフトウェアを使用します。 ご使用方法は各ソフトウェアの電子マニュアルまたはヘルプを参照してく ださい。

ソフトウェアが付属していない製品をお買い求めの場合は、別途ご用意 ください。

DVDメディアへの書き込みが終了したら、DVD-Videoの完成です。

注意・メモ

メモ

添付ソフトウェアの概要は、別紙「はじめに お読みください」に記載されています。

メモ

編集した素材は、DVDに書き込むだけでなく、 DVD-Video イメージとしてハードディスク トに 保存することもできます。DVD-Videoイメージ としてハードディスク上に保存した場合、DVD プレイヤーソフトで再生することもできます。



♪制限事項

製品によって、対応しているメディアは異なります。製品の対応メディアは、仕様を参照してください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)では、データの書き換えが複数回可能です。書き換え可能回数はメディアによって異なります。古い使用済みのメディアで書き込みができなくなったときは、新しいメディアをお使いください。

「RW」メディア(DVD-RWやDVD+RW、CD-RW)のデータを消去したいときは、1枚のメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

DVD-R/RWの規格上、一度に書き込む容量は1.1GB以上となります。 1.1GBに満たない容量を書き込む場合は、書きこむ容量が1.1GBになる までダミーデータが追加されるため、セッションクローズ(リードアウト)の 時間が長くなります。

メディア購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。

メディアを読み出すときは、お使いのドライブが読み出したいメディアに対応しているか確認してください。対応していないメディアは読み出せません。

注意・メモ

メモ

パケットライティングソフトをお使いの場合は、ファイル単位やフォルダ単位でデータの消去ができます(データを消去できるのは「RW」メディアのみです)。

メモ

使用しているドライブが読み出したいメディアに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカーまたはドライブのメーカーにお問い合わせください。

前のページへ

2層のDVD-Rメディアや2層のDVD+Rメディアにマルチセッションで書き込 みを行った場合、本製品以外のドライブでは最初のセッションしか読み 込むことができません。

2層のDVD-Rメディアや2層のDVD+Rメディアにパケットライティングソフト で書き込みを行った場合、本製品以外のドライブで読み込むことはでき ません。

注意・メモ

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、◎ などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあり、現に購入された製品とは一部異なることが あります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サ ポートセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はい かなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの 安全設計や故障に対する適 切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日 本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府 の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めくだ さい。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディ スク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください、また、必要なデータはバックアッ プを作成してください、お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を 上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

本書では、Microsoft社 Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。

本書では、Microsoft社 Windows98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。

DVD/CDライティングドライブ ユーザーズマニュアル

2005年4月15日 第2版発行

発行 株式会社パッファロー

PY00-30127-DM10-02 2-01 C10-005